お客様へ

使用上のご注意

▲警告



点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置 しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・ 電気店にご相談ください。



ランプ取り付け・交換を行なわない

ランプの取り付けや交換は、営業担当またはアイリスオーヤマ 指定の販売代理店に依頼してください。間違ったランプの 取り付けは、不点灯や故障の原因になります。



可燃物を近づけない

器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい ものに近づけないでください。被射物の変形・変色・火災 の原因になります。



分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しない でください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。

A注意



設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行 します。数年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を 実施してください。点検せずに長時間使用を続けますと、 まれに、発煙・発火・感電などの原因になります。 ※使用条件:周囲温度30℃、1日10時間点灯、 年間3,000時間点灯した場合。 (JIS C8105-1解説による)



光を直視しない

点灯時、ランプを直視しないでください。目を傷める場合が あります。



使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。 やけどの原因になります。

使用上のご注意

- ●器具の近くでリモコン (コントローラ) を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- ●器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響機器を離してご使用ください。

お手入れ方法

- ●お手入れの際は必ず電源を切り、器具が冷えた事を確認してから行なってください。
- ●器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変形・破損の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、

上記の半分の保証期間となります。保証期間中に故障した場合 は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるもの をご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させてい ただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が 維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間 保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い 合わせください。

保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった 正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料 にて修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 2.保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合 には、お買い上げの販売店にお買い上げ日を特定できる ものをご持参、ご提示の上、修理をご依頼ください。
- 3.保証内容は本製品自体の無料修理に限らせていただきます。 保証期間内におきましても、その他の保証は致しかねます。
- 4.保証期間内におきましても次の場合には有料修理になり
- ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷 ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
- ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
- ④お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触 による故障及び損傷
- ⑤お買い上げ日を特定できるもののご提示がない場合 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管 してください。

アイリスオーヤマ株式会社 アイリスコール 受付時間 9:00~17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 0120-311-564 ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/

ECOHILUX

200313-SAY-MEN-01

保存用

直管LEDランプ専用器具 防犯灯

IRLDFL21BH-VT1 (名) 専用ランプを必ず使用してください

このたびはお買い上げいただきましてありがとうございます。お使いになる方や他人への危害と、財産への損害を未然に防ぐため、 この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。 この器具はエコハイルクス直管LEDランプ及び専用照明器具です。一般蛍光灯や他社製LEDランプをエコハイルクス直管LED専用 器具には取り付けないでください。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

※素人工事は法律で禁じられております。 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。 施工は必ず工事店に依頼してください。

※工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。 で使用になる前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ 正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明し ています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。


<u></u> 警告

誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が けがをしたり、物的損害の発生が 想定される内容を示しています。

図記号の意味



しなければならない「強制」内容です。

施工上のご注意

▲ 警告



施工は電気工事士の有資格者が電気設備の 技術基準・内線規定に従って行なう

器具の施工は、電気工事士の有資格者が施工説明に従い、 確実に行なってください。施工に不備があると落下・感電 火災の原因になります。



点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置 しますと火災・落下によるけがの原因になります。ご購入の 販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



可燃物を近づけない

器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい ものに近づけないでください。近すぎると被射物の変形 変色・火災の原因になります。



分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないで ください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。



下向き以外で使用しない

器具の取り付けには方向性があります。逆向き・横向き等に 取り付けると落下・感電・火災の原因になります。

A 注 意



接地(アース)工事を確実に行なう

電源には接地工事が必要です。D種(第3種)接地工事を 「電気設備技術基準」に準じて施工してください。接地工 事が不完全な場合、感電の原因になります。



定格電圧±6%内の電源電圧で使用する

器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の 電圧で使用しないでください。間違って使用すると、短寿命 火災の原因になります。定格電圧は器具を取り付ける前に 必ず確認してください。



適正温度で使用する

この器具は、-20~+35℃の範囲で使用するように設計 しております。高温で使用すると火災の原因になります。



使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。 やけどの原因になります。



風速60m/sを超える風を受けるおそれのある 場所で使わない

60m/sを超える風を受けると落下するおそれがあります。



振動・腐食ガス・塩害の発生する場所に取り 付けない

酸などの腐食性ガスや引火性ガスの発生する場所では使用 しないでください。器具の腐食や落下の原因になります。



粉塵・ガスの発生する場所に取り付けない

粉塵の多いところ、または引火性ガスのあるところでは使 用しないでください。発熱・発煙・発火の原因になります。




湿度の高い場所で使わない

この器具は屋外用(防雨型)です。防湿型ではないので湿度 の高い場所では使用しないでください。絶縁不良・感電の 原因になります。

ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。

パーツリストと各部の名称 ●組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。 ●表記以外の部材は梱包材です。



様 仕


品	番	専用ランプ品番	定格電圧	周波数	消費電力	定格電流
IRLDFL21BH-VT1		LDFL970N	AC100~242V	50/60Hz	13W	130~80mA
		LDFL970NS				
		LDFL1000NF-H50			12W	119~72mA

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


取り付け方向の確認

●次のような方向(または取り付け面)には取り付けできません。 落下の原因になります。


■上向き ■横向き



■天井面



■傾斜天井面



取り付け方


⚠警告

●取り付けは重量に耐えるところに確実に行なってください。 取り付けに不備があると落下・感電・ケガの原因になります。

取付金具を固定する

①アーム取付ネジをゆるめ、 取付金具からアームを はずしてください。

②取付金具を取付用バンド または木ネジで取付場所 に固定してください。




■電力柱または鋼管ポールに取り付ける場合

バンドは付属しておりません。別途ご用意ください。 市販のステンレス製、または鋼板のバンドでしっかり 固定してください。

<取付例1>ステンレスバンド取り付け時


ステンレスバンドでの取り付け時は、板幅20mm 以上のものでレバーが付属されているものを2本 以上使用してください。

その後、レバーでしっかり締めて固定してください。




<取付例2>鋼板バンド取り付け時

下図の形状のバンドでの取り付け時は、取付金具が ぐらつかない位置にフックボルトを調整し、その後、 ナットをしっかり締めて固定してください。




■木製の電力柱または壁面に取り付ける場合

木ネジは付属しておりません。別途ご用意ください。



本体を固定する

1-(1)ではずしたアーム を取付金具に差し込み、 アーム取付ネジで確実 アーム に固定してください。 取付ネジ



注意 電源コードをはさまない よう注意してください

電源線、アース線の接続

①電気設備の技術基準省令第7条に従い、電源線 と口出線の白と黒の線を圧着端子やスリーブで 確実に接続する。



接続が不完全な場合、接続不良 **警告** による発熱により、火災の原因に なります。

②本体のアースねじを使用して、D種(第3種) 接地工事を行う。




アース工事は電気設備の技術基準 **警告** に従い行う。アース工事が不完全な 場合は感電・火災の原因になります。


③接続部は自己融着絶縁テープなどで防水性の ある絶縁被覆処理を施す。絶縁被覆処理は導体 部だけでなく、シース(外被)部にも施す。




接続部の防水処理が不完全な場 警告 合、接続不良による漏電・感電の 原因になります。



ランプの取り付け



①ランプはソケットの溝に 合わせていれてください。



②90度回転させて ください。



ランプ面が下になるよう 取り付けてください。

グローブの取り付け

グローブを矢印の方向に 動かし、グローブ取付金具 にカチッと音がするまで 押し込んでください。

